

SERIE SH 18



- TRANSMISIÓN DE POLEAS
- AVANCE AUTOMÁTICO DE ROSCADO
- MESA FIJA, CABEZAL DESPLAZABLE Y GIRATORIO
- CABEZAL, BASE Y COLUMNA DE HIERRO FUNDIDO



$\phi 18 \text{ mm}$



M14



1 kW



CM3



90 mm



$\phi 100 \text{ mm}$



250 mm

[+]

- Husillo patrón, roscado automático
- 1 Husillo patrón incluido, paso a determinar
- Mesa con ranuras en "T"
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Tapa de poleas con micro de parada
- Guardamotor
- Pulsador de emergencia
- Interruptor general
- Selector ciclo manual/automático
- Selector ciclo único/continuo
- Topes y micros ajustables, profundidad, inversión y stop
- Dispositivo de frenada por variador
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Normas CE



CARACTERÍSTICAS		SH.18
Capacidad máxima de taladrado en acero St. 50/60	Ø mm	18
Capacidad máxima de roscado en acero St. 50/60		M14
Cono Morse	Nr.	3
Recorrido máximo del husillo (profundidad de taladrado)	mm	90
Potencia del motor principal	KW	1,12
Transmisión		Poleas
Número y gama de velocidades (sin variador)	rpm	10 (245-355-490-710-835-1240-1670-2000-2480-4000)
Avance		Manual
Dimensiones de la mesa de trabajo (LxA)	mm	270 x 270
Diámetro de la columna	mm	100
Distancia del centro del husillo a la cara de la columna	mm	250
Peso neto <i>Sin mesa intermedia y con Mesa intermedia</i>	kg	190/240
Peso bruto con embalaje <i>Sin mesa intermedia y con Mesa intermedia</i>	kg	200/260
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	mm	890x640x1350

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CÓDIGO

10020	V - Volante frontal para avance sensitivo fino
10022	LBC - Lector digital de profundidad
10075	HGP-S - Husillo patrón adicional, paso especial
10080	HGP - Husillo patrón adicional, paso estándar
10082	PKB - Armario base con puerta y estanterías
10083	PKA - armario base con 2 estantes (sólo para taladros de sobremesa SIN refrigeración)
10084	PKC - Armario base (Sólo para modelos con mesa intermedia)
10087	MIF - Mesa intermedia fija
10088	MIG - Mesa intermedia giratoria
10085	CC - Contador de ciclos
10110	SC - Suplemento de columna 200 mm.
91118	ERB - Equipo refrigeración en base

* En máquinas con mesa intermedia el banco base sin cajón. (ref. PKC)

ROSCA MÉTRICA	PASO*	ROSCA WITHWORTH
M.2 / M.2,5	0,45	12H"
M.3	0,5	14H"
M.4	0,7	16H"
M.5	0,8	18H"
M.6 / M.7	1	20H"
M.8 / M.9	1,25	24H"
M.10 / M.11	1,5	
M.14 / M.16	2	
M.18 / M.20 / 22	2,5	

* Pasos rosca derecha
NOTA: Pasos especiales: todos los pasos de rosca izquierda y los pasos de rosca derecha, no incluidos en esta tabla.

ACCESORIOS



PORTAMACHOS



MORDAZAS



PEDAL



MANDO BIMANUAL



DIMENSIONES

PORTAMACHOS

